

AURAL-M2

Support

Standard support / Support standard



Fit on every AURAL-M2 sizes (16, 64 and 128 cells)

Perfect for long time deployment

**S'installe sur toutes les tailles de AURAL-M2
(16, 64 et 128 piles)**

**Idéal pour les déploiements de
longue durée**



Light support / Support léger



Fit only on the small AURAL-M2 (16 cells)

Perfect for short time deployment

**S'installe seulement sur le petit
AURAL-M2 (16 piles)**

**Idéal pour les déploiements
de courte durée**

